



## ***Спрей “Анти-лай”***



*Инструкция по эксплуатации*

## **ИНСТРУКЦИЯ**

**Поздравляем с приобретением спрея-ошейника Анти-лай компании Multivet!** Наш спрей-ошейник *Анти-лай* был создан вам в помощь для обучения вашей собаки и контроля над досаждающим лаем.

Эта инструкция содержит всю информацию, необходимую для максимально эффективного использования нового спрея-ошейника анти-лай.

Наш спрей-ошейник *Анти-лай* является высоко эффективным средством, поскольку воздействует на первичное сенсорное восприятие безвредным и безболезненным образом. Научно доказано, что это средство является наиболее эффективным, наиболее быстрым и практически осуществимым решением проблемы досаждающего лая. Эта система работает автоматически и не требует вмешательства человека. Ваша собака не будет лаять, пока ошейник надет. Однако эффект спрея-ошейника *Анти-лай* не является постоянным. После прекращения использования ошейника ваша собака в конце концов опять начнет лаять. Для того, чтобы ограничить лай вашей собаки без постоянного применения устройства, необходимо сочетать спрей-ошейник "Анти-лай" с надлежащим обучением и элементами корректировки поведения.

Дальнейшие исследования показали, что спрей-ошейник *Анти-лай* компании Multivet уменьшает количество досаждающего лая и собака лает только в экстренных ситуациях.

### **Принцип работы**

Ошейник с ресивером надевается на собаку. Резервуар ресивера наполняется специальным безвредным газом. Приемник реагирует на лай собаки. Когда собака лает, из приемника выходит тонкая шипящая струя спрея.

Эта новаторская система не имеет побочных эффектов: страх, ожоги, боль.

### **В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:**

- регулируемый ошейник
- банка не оставляющего пятен, гипоаллергенного вещества со спреем
- алкалиновая батарейка 6V
- инструкция по использованию
- CD диск

### **НАЧАЛО РАБОТЫ**

Пряжка ошейника

Ремень ошейника



Датчик звука

Приемник

1. Снимите предохранитель с черного ошейника. Пропустите черный ошейник через паз в спрее. Наденьте предохранитель обратно на ошейник. Изогнутый конец предохранителя должен быть направлен внутрь.

2. Вставьте конец ошейника в прорезь пряжки,

которая находится ближе к логотипу Multivet, по направлению изнутри наружу. Затем проденьте свободный конец ошейника через внешнюю прорезь по направлению снаружи внутрь. Свободный конец должен свисать с внешней стороны. Теперь наденьте предохранитель.

Отрегулируйте ошейник, как вы бы сделали это с обычным ошейником. Ошейник застегнут правильно, если между шеей собаки и устройством свободно проходят два пальца. Советуем вам регулярно проверять, правильно ли надет ошейник.

**Внимание:** если пряжка не будет надета правильно, она может соскользнуть с ошейника, что приведет к потере или порче устройства.

Собака должна привыкнуть к устройству прежде, чем вы начнете использовать его. Советуем вам дать собаке поносить устройство в течение 4-5 дней, прежде чем вы вставите батарейку и наполните спрей. Также советуем вам часто снимать и надевать ошейник на собаку.

### **Наполняем устройство**

1. Поставьте устройство на плоскую поверхность, откройте клапан для заправки. Встряхните баллон перед использованием.

2. Переверните баллон вверх дном, вставьте наконечник аэрозольного баллончика в клапан для заправки (как можно глубже), затем сильно нажмите на него. Ослабьте давление и еще раз нажмите на баллончик на 10 секунд, а затем отпустите.

**Внимание:** Если приемник выскальзывает, когда вы пытаетесь его наполнить, увеличьте давление на банку, чтобы она плотнее прилегала к приемнику. Вы не сможете переполнить приемник. Когда устройство будет наполнено, его хватит на 18-23 нажатия.

## **Вставляем батарейку**

Отодвиньте крышку с отсека для батарей со спрея и вставьте одну алкалайновую батарейку 6V, с сохранением полярностей (+ и -). Задвиньте крышку на место.

### **УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:**

- ошейник следует применять только во время досаждающего лая, не более 8 часов в день.
- прежде чем надевать ошейник на вашу собаку, убедитесь, что он полностью заправлен.
- никогда не заправляйте ошейник, когда он надет на вашей собаке, это может привести к повреждению заправочного клапана.
- чтобы быть уверенным, что ваша собака не ассоциирует вас и ошейник-спрей, не допускайте, чтобы она увидела, как вы подготавливаете устройство ни в первый, ни последующие разы. Собака не должна видеть ни как вы подготавливаете устройство, ни как перезаряжаете или меняете батарейки.
- крайне важно, чтобы шерсть вашей собаки не мешала работе клапана спрея. Попробуйте повязать бандану (косынку) вокруг шеи собаки, затем наденьте ошейник-спрей сверху. При необходимости, для лучшего эффекта можно немного укоротить/проредить шерсть вокруг ошейника.
- снимите с собаки любые ошейники с металлическими частями или бляхами - они могут производить шум, приводящий к ненужной активации распыляющего устройства.
- никогда не пристегивайте поводок к спрею-ошейнику "Анти-лай".

- следите за тем, чтобы ваша собака никогда не носила ошейник с пустым резервуаром, резервуар всегда должен быть наполнен.
- отключайте устройство, когда оно не используется.

#### **ВАЖНО:**

**1. Спрей-ошейник “Анти-лай” не игрушка. Держите его вдали от детей. Используйте только для предотвращения беспричинного лая.**

2. Спрей-ошейник “Анти-лай” компании “Мультивет” может использоваться только для здоровых собак. **Перед применением ошейника необходимо провести ветеринарный осмотр, если ваша собака не вполне здорова.**

3. Спрей-ошейник “Анти-лай” не боится брызг, но не является абсолютно водостойчивым. Снимите его перед тем, как ваша собака отправится купаться.

4. Держите устройство в чистоте. Не погружайте в воду при чистке. Используйте обычную сухую тряпочку для удаления грязи. Если грязь скопилась около микрофона, аккуратно удалите ее старой зубной щеткой.

5. Не оставляйте устройство без присмотра там, где ваша собака может добраться до него и погрызть.

6. Никогда не используйте подсевшие батарейки. Для полноценной работы устройства требуются 6-вольтовые щелочные батарейки, которые также можно приобрести в сервисном центре. Также вы можете использовать литиевые батарейки с более продолжительным сроком действия.

7. Микрофон откалиброван таким образом, что не реагирует на посторонние звуки. Однако лай другой собаки, находящейся поблизости, может привести к активации устройства.

8. Никогда не перезаправляйте спрей-ошейник “Анти-лай” каким-либо другим веществом. Использование какого-либо другого вещества или открытие устройства приведет к прекращению гарантии.

9. Перед началом перезарядки убедитесь, что вы не пытаетесь по ошибке использовать отверстие микрофона. Это приведет к повреждению устройства.

10. Если ваша собака пытается снять устройство, вместо ошейника, входящего в набор, можно использовать специальный ремень. Собачьи ремни можно приобрести во всех хороших зоомагазинах.

11. Флакон с гипоаллергенным спреем находится под давлением. Не протыкайте его, не нагревайте и бросайте в огонь - он может взорваться. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию на флаконе.

12. Не подвергайте флакон воздействию температуры ниже 4°C или выше 45°C. Будьте особенно внимательны, чтобы не оставить флакон под воздействием прямых солнечных лучей, например, у окна или в машине в летний день. Никогда не оставляйте устройство в машине, где флакон может нагреться до очень высоких температур.

13. Не пытайтесь самостоятельно починить устройство. Это приведет к прекращению действия гарантии и сделает ремонт более сложным. Если ошейник-спрей не работает, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом обслуживания клиентов по телефону 8-800-2000-858



**Официальный дистрибьютор в России, Украине,  
Беларуси, Армении, Азербайджане**

**(495) 506-2442**

**8-800-200-0858**

**support@petra.ru**

**www.petra.ru**